

BITTE ERST DIE SCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN!

Durch erneutes einlesen der Schnittstelle werden wieder die Default-Werte für die Schnittstelle gesetzt (RS232 – CR LF, PS/2 – Enter usw.)

HEADER (Prefix) abschalten:



TERMINATOR (Suffix) abschalten:

