

Schnittstellen für HHR-Geräte

Gerät auf STANDARD zurücksetzen



RS232 Schnittstelle aktivieren



9600 Baud einstellen



IBM AT or PS/2 Schnittstelle aktivieren



oder

PC Notebook aktivieren



Deutsche Tastatur



USB-Keyboard aktivieren



Deutsche Tastatur



(Danach Scanner ziehen und stecken)

USB-COM (9600 Baud)



(Danach Scanner ziehen und stecken)

(Anschließend folgenden Treiber installieren: <http://www.support-datalogic.de/Scanning/Download/DIUsbComSetup.zip>)

Software Release

