

OM-Dragon MASTER Setup

Restore Dragon M default



Set OM-Dragon Address



+

4 digits for the OM-Dragon Address (0000 to 1999)

Exit and Save configuration



Bind



Innerhalb von 10sec den Dragon M in die OM-Dragon stecken und BEEP Ton abwarten!

Restore OM-Dragon default



Enable RS485 Master



OM-Dragon als Master festlegen

RS232



Ausgabe der Daten über RS232

Danach eventuell weitere Einstellungen wie Address Stamping & Address Delimiter vornehmen... (Diese Funktionen müssen nur 1x im Master aktiviert werden!)

Slave Address Range

(Roaming für Slaves festlegen)

First Address



+

4 digits for the first SLAVE Address (0000 to 1999)

**Master hat z.B. die Adresse 0001...
...dann bekommt der erste Slave die 0002...**

Last Address



+

4 digits for the last SLAVE Address (0000 to 1999)

...und der letzte Slave die 0003

Exit and Save configuration



OM-Dragon SLAVE Setup

(Nur für weitere OM-Dragons die als Slave agieren)

(Stargate als Slave wird über die Software Starservice konfiguriert)

Restore Dragon M default



Set OM-Dragon Address



+

4 digits for the OM-Dragon Address (0000 to 1999)

Slave darf nicht die selbe Adresse wie der Master haben!

Exit and Save configuration



Bind



\$+RNO\$-

Innerhalb von 10sec den Dragon M in die OM-Dragon stecken und BEEP Ton abwarten

Restore OM-Dragon default



\$+RXO\$-

Enable RS485 Slave



\$+RZ1\$-

OM-Dragon MASTER durch ziehen der Spannungsversorgung aus- und einschalten. Über RS232 kann dann mit dem Service-Kommando #+LSlave überprüft werden ob alle Slaves aktiv sind. Mit #+Alivexxxx (xxxx=Adresse) kann die Firmware Version abgefragt werden.

Dragon M STAR-SYSTEM Setup

Diesen Teil mit dem Master und allen Slaves durchführen. Danach ist mit den Scannern keine weitere Konfiguration möglich!!!

Restore Dragon M default



\$+\$*

Enter configuration



\$+

Hier eventuell weitere Einstellungen wie Radio Protocol Timeout & Transmission Mode (One-Way, Two-Way) vornehmen... (Diese Funktionen werden in jedem Scanner unabhängig vom Master gespeichert!)

Set Date



I A

+

6 digits for Day, Month and Year (DDMMYY)

Set Time

+

4 digits for Hour and Minutes (HHMM)

Code Length <240 Characters**Nur wenn OM-Dragon Master ist!****Set Radio Address**

+

4 digits for the gun address (0000-1999)

**Es darf die selbe Adresse wie beim OM-Dragon vergeben werden,
allerdings müssen alle Dragon M unterschiedliche Adressen haben!
(Gunadresse ist unabhängig von OM-Adresse)****First STAR-System Address**

+

4 digits address of the FIRST STAR-System device (0000-1999)











Dies ist die Adresse des OM-Dragon Master, z.B. 0001!**Last STAR-System Address**

+

4 digits address of the LAST STAR-System device (0000-1999)

Dies ist die Adresse des LETZTEN Slave, z.B. 0003!**Exit and Save Configuration**

Zahlen für die Adressen-Konfiguration

 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9