

BITTE ERST DIE SCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN!

HEADER abschalten:

Enter configuration



\$+

No header



EA00

Exit and Save configuration



\$-

TERMINATOR abschalten:

Enter configuration



\$+

No terminator



EA10

Exit and Save configuration



\$-