

## ADP-203 Konfiguration

---

Gerät auf STANDARD zurücksetzen




---

1. IBM AT Schnittstelle aktivieren (CAB-321)



2. Deutsche Tastatur aktivieren



3. CAPS LOCK deaktivieren




---

1. IBM AT Schnittstelle aktivieren (CAB-321 SH1738)



2. Deutsche Tastatur aktivieren

