

Kein Terminator (Suffix)


\$+EA10\$-

Mit dieser Konfiguration ist immer nur ein Terminator möglich! Es muss das **Wedge** oder **USB-KBD Interface** gewählt sein. Weiterführende Terminator und Header Konfigurationen sind über das Handbuch möglich:

<https://easeofaccess.scanning.datalogic.com/public/marketlit/Send.aspx?file=90ACC1877>

Enter


\$+EA1183\$-

F9


\$+EA118D\$-

TAB


\$+EA1184\$-

F10


\$+EA118E\$-

F1


\$+EA1185\$-

F11


\$+EA118F\$-

F2


\$+EA1186\$-

F12


\$+EA1190\$-

F3


\$+EA1187\$-

HOME


\$+EA1191\$-

F4


\$+EA1188\$-

END


\$+EA1192\$-

F5


\$+EA1189\$-

PG UP


\$+EA1193\$-

F6


\$+EA118A\$-

PG DOWN


\$+EA1194\$-

F7


\$+EA118B\$-

ESC


\$+EA1199\$-

F8


\$+EA118C\$-

CTRL (Right)


\$+EA119A\$-